



MECANO

Via Luigi Abbiati, 13
25125 - Brescia (BS) - Italia
tel. +39 0302732614
www.mecanolab.com
modular aluminium systems

TIVVY

Piedistallo - Base TV

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Mecano




Mecano

TIMY

Piedistallo - Base TV

Ideale per chi desidera posizionare su mobili, tavolini o qualsiasi altro piano orizzontale televisori LCD, LED e PLASMA di tutte le dimensioni



Piedestallo per dispositivi a schermo piatto con una diagonale da 20" a 80", carico massimo 100kg. Supporta lo standard VESA universale.


DESCRIZIONE:

Il piedistallo TV universale unisce l'eleganza e la robustezza dell'alluminio in un perfetto e compatto accessorio per qualsiasi televisione. Il sostegno è universale grazie alla libera regolazione sui 3 assi: scorrimento verticale e longitudinale dei supporti di fissaggio e morsetti lungo le cave, e collocazione individuale di ogni piede.


ABACO PEZZI:



CHIAVE TORX **1X**



PIEDINI CON TAPPI **2X**



BARRE VERTICALI CON TAPPO, MORSETTO E DOPPIE SQUADRETTE


2X

FASE 1

Posizionare la televisione in posizione orizzontale con lo schermo rivolto verso il basso su un ripiano morbido (es. un letto, un telo o un divano) prestando la massima attenzione a non danneggiare il display.



FASE 2



Misurare l'interasse verticale tra i fori di fissaggio della propria televisione e regolare di conseguenza i supporti di fissaggio, svitando leggermente e riavvitando le due viti posizionate dentro la cava delle barre verticali. Assicurarsi che le barre verticali abbiano il morsetto rivolto verso il basso del TV.

FASE 3



Fissare la televisione alle barre verticali nei fori preposti tramite le viti necessarie (a seconda del modello della tv M4/M6/M8 - non incluse nella confezione di vendita). E' consigliato l'utilizzo di una rondella.

Effettuare la medesima operazione per entrambe le barre verticali.

FASE 4


Avvicinare le cave longitudinali dei piedini al morsetto delle barre verticali e posizionarle a circa 1/3 dall'estremità posteriore del piedino per meglio bilanciare il peso, valutare in base a dimensioni/peso/spessore del TV. Fissare il morsetto con la chiave torx in dotazione, effettuando una rotazione di 180° il morsetto si allargherà dentro la cava e si bloccherà in posizione.

Effettuare la medesima operazione per entrambi i piedini.



N.B:

La massima tenuta del morsetto si ha con la rotazione di 180°, forzando oltre si indebolisce la tenuta. Aiutarsi con la tacca sulla vite per controllare il mezzo giro.



N.B:

Se la televisione è di grandi dimensioni e peso, farsi aiutare da qualcuno nelle operazioni sopracitate. Mecano declina qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a cose o persone durante le operazioni di montaggio e smontaggio del supporto.